

Wifly Frequency Set Up Chart

CHANNEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DIP SWITCHES	1	2	1,2	3	3,1	3,2	3,2,1	4	4,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,3,2	4,3,2,1